



Diamètre extérieur de la fibre ou du câble: 5,5 - 25 mm  
Diamètre extérieur du conduit: 10 - 63 mm

# POWERFLOW RAPID

## Pièces obligatoires à utiliser



### Jointes en nylon

Vous pouvez choisir des jointes en nylon pour des câbles entre 5,5 et 30 mm.



### Boîte avec assortiment de jointes de câble

Les jointes de câble sont disponibles avec des tailles de 0 à 27 mm.



### Adaptateur et inserts de support de conduit

Vous pouvez choisir des tailles entre 14 et 50 mm.



### Jeu de chaînes et rails de support

Différentes variantes de chaînes.



### Soupape de commande & Bloc d'alimentation hydraulique

## Accessoires recommandés pour l'utilisation



### Lubrification

Nous recommandons FlowLUB 5000.

*L'utilisation de la lubrification pendant le soufflage des fibres augmente la distance de soufflage d'un facteur 2 à 3.*



### Support de tambour de câble

Nous recommandons un support de tambour pour un déploiement facile et sûr des fibres.



### Éponges pour le nettoyage des conduits

Nettoyez le conduit avec des éponges avant d'installer le câble.

Si vous avez besoin d'un retour d'expérience sur votre projet de soufflage de fibre, n'hésitez pas à nous contacter.

