



MICROFLOW LOG & MICROFLOW TOUCH

Faser-/Kabel-Außendurchmesser: 0,8–6,5 mm
Rohrgröße Außendurchmesser: 4–16 mm

Erforderliche Teile für die Verwendung



Adapterplattensatz

Sie können Adapterplatten für Fasergrößen zwischen 0,8–6,5 mm wählen.



Dichtungssätze (5 Sätze)

Sie können Dichtungssätze für Adapterplatten für Größen zwischen 0,8–6,5 mm wählen.

Empfohlendes Zubehör



Schwämme für die Rohrreinigung

Reinigen Sie bei Mikrokabeln von 3,0–6,5 mm das Rohr mit Schwämmen, bevor Sie das Kabel installieren.



Schmierung

Wir empfehlen FlowLUB 5000 für Mikrokabel von 3,0–6,5 mm.

Die Anwendung einer Schmierung während des Fasereinblasens erhöht die Einblasweite um einen Faktor von 2–3



Midi drum rack

Wir empfehlen ein Schlagzeug-Rack für einfaches und sicheres Ausrollen der Faser.

Wenn Sie kompetentes Feedback zu Ihrem Fasereinblasprojekt benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

